

Montáž radiátora pomocou závesného držiaku KORAD

Držiak KORAD je najpoužívanejším typom montážnej konzoly. Je vhodný pre plné stavebné materiály, nie však pre steny z dierovaných tehál a sadrokartónové systémy!

Pre názornú ukážku Vám predstavíme montáž radiátora



1.

V mieste montáže radiátora je potrebné vyvŕtať do steny otvory vrtákom o priere f 16 mm. Vzdialenosť osi konzoly od vrchnej hrany radiátora je 100 mm. Rozstup konzol je možné nájsť v katalógu alebo odmerať priamo pri montáži.



2.

Konzoly zafixujeme citlivým dotiahnutím matice (veľkosť kľúča 16). Oporný nos konzoly (na obrázku) musí smerovať nadol.



3.

Na vyčnievajúcu časť závitú naskrutkujeme závesné excentre.



4.

Pootočením excentrov je možné vykorigovať konzoly do požadovanej pozície.



5.

V mieste závesných držiakov narežeme ochrannú fóliu a odstránime plastové ochrany.



6.

Na spodné opierky radiátora nasadíme opierky a radiátor zavesíme.



7.

Skontrolujeme správnu polohu pomocou vodováhy a vykonáme potrebné korekcie.



8.

Z plastových rohov odstránime časť, ktorá zakrýva pripojovacie otvory a odstránime prepravné zátky.



9.

Namontujeme záslepky, odvzdušňovacie zátky, ventily a radiátor pripojíme k vykurovaciemu okruhu.



10.

Ochrannú fóliu, kartóny a plastové rohy odstránime až po ukončení stavebných prác.



11.

Nainštalovaný radiátor.

www.lacny-radiator.zanzi.sk